

## Säätimen käyttöpaneeli

Toiminnosta toiseen siirrytään kiertämällä Ouflex A -laitteen valintapyörää. Painamalla valintapyörää (OK) siirrytään tarkastelemaan toimintoa yksityiskohtaisesti. Tällöin nähdään toimintoon liittyviä mittauksia, tilatietoja, asetusarvoja, aikaohjelmia jne.

### Valintapyörä ja OK-painike

Painamalla valintapyörää mennään toimintoon sisälle.



Kiertämällä valintapyörää liikutaan toiminnosta toiseen.



Paina ESC-näppäintä, kun haluat perua asetuksen muutoksen tai haluat palata edelliseen näkymään. Painamalla pitkään painiketta, säädin palaa perustilaan. Näytössä näkyy perusnäyttö, näytön valo himmenee ja näppäimistö lukittuu, jos lukitustoiminto on otettu käyttöön.

### Piilovalikot



Paina muutama sekunti.

Osa Ouflex A-laitteen tiedoista voi olla piilotettu. Piilovalikot saadaan vuoroin esille ja vuoroin piiloon painamalla pitkään OK:ta. Piiloutuksen avulla voidaan käyttöliittymää selkiyttää. Tällöin sellaiset asiat, joita yleensä ei tarvitse muuttaa, on voitu piilottaa tai joita tietoja tarvitsee harvoin tarkastella. Piilotetut tiedot näkyvät valikossa sisennettynä.

## Koneen käyttötilan muuttaminen

Muutokset tehdään säätimen valintapyörää pyörittämällä ja painamalla

**IV-KONE → Ohjaukset → Toimintatila → Seis – Min – Max – Auto – Väyläohjaus**

## Lämpötilan asetusarvon muuttaminen

**IV-KONE → Yleisnäkymä → Tulolämpötilan asetusarvo → aseta haluttu lämpötila**

## Ilmamäärien asetusarvon muuttaminen

**IV-KONE → Asetusarvot → Puhallinohjaus → Ilmavirtasäätö → aseta halutut ilmamäärät**

## Kanavapaineiden asetusarvon muuttaminen

**IV-KONE → Asetusarvot → Puhallinohjaus → Kanavapainesäätö → aseta halutut kanavapaineet**

## Hälytysten kuittaus

**IV-KONE → Hälytykset → Kuittaa kaikki hälytykset**

## Viikkokellon asetus

**IV-KONE → Aikaohjelmat → Viikko-ohjelma → muokkaus valintapyörällä ja OK**